

MAX 6 – Brugermanual (Dansk oversættelse)

PRODUKTBESKRIVELSE

MAX 6 – 2-i-1 Automatisk kortblander og dealer

Elementer:

- Touch-pauseområde
- Kortbakke
- Display
- USB-C opladningsport
- Kortudgang
- Skridsikker silikone
- Justerbar baffle

Knapper og ikoner på displayet:

- SHUFFLE (Bland)
- DEAL (Deal)
- DIRECTIONAL DEAL (Retningsbestemt deal)
- RANDOM/SPECIFIED DEAL (Tilfældig / valgt spiller-start)
- POWER/HOME (Tænd/Hjem)
- SETTING/NEXT (Indstillinger/Næste)
- PLUS/UP (Op)
- MINUS/DOWN (Ned)
- PLAYER (Antal spillere)
- CARD/P (Kort pr. spiller)
- EXTRA (Fælles-/Ekstrakort)

KONTROLLER & DISPLAY

POWER / HOME

- Tryk for at tænde.
- Hold i 3 sek. for at slukke.
- Tryk for at vende tilbage til startskærmen.
- Slukker automatisk efter 30 min. inaktivitet.

SETTING / NEXT

- Tryk for at gå til indstillinger.

- Tryk igen for at bekræfte og gå til næste punkt.
- Hold i 3 sek. for at åbne Avancerede indstillinger.

SHUFFLE (Bland)

- Tryk for at starte blanding.
- Tryk igen for at stoppe.
- Stopper automatisk 2 sek. efter alle kort er ført igennem.

DEAL (Deal kort)

- Tryk for at starte dealing.

RANDOM / SPECIFIED DEAL

- Tryk for at rulle gennem [PLAYER]-nummer.
- Når rulning stopper, starter deal fra tilfældig spiller.
- For specifik spiller:
- Hold inde til [PLAYER] blinker.
- Justér med ▲▼
- Tryk for at bekræfte og starte dealing.

DIRECTIONAL DEAL

- I Back-Forth (3 spillere) eller 360° Rotate-tilstand (3–4 spillere):
- Tryk på den ønskede retning for at starte dealing.

Touch Pause Area

- Rør for at pause dealing.
- Under pause blinker ikonet.
- Tryk for at genoptage eller stoppe.

Pauseindikator

- Lyser konstant ved lang tids inaktivitet.
- Blinker under pause.

Korttælling

- Hold nede for at starte optælling.
- Eller sæt [PLAYER] = 0 og tryk DEAL.

Én-kort-træk

- Tryk for at trække ét kort.

BRUGSANVISNING

- Brug  for at navigere gennem indstillinger.
- Blinkende værdi = kan justeres.
- Brug   for at ændre.
- Tryk  eller  for at afslutte.

Indstillinger inkluderer:

- Antal spillere
- Kort pr. spiller
- Ekstrakort
- Tilfældig/sekventiel deal
- Post-shuffle auto-deal
- Dealing-mønster
- Dealing-afstand

Bemærk:

1. 360° Rotate understøtter 1–12 spillere; Back-Forth understøtter 1–8.
2. CARD/P = 1–999, EXTRA = 1–99. Kapacitet: 2 sæt kort.
3. Consecutive ≥ 1 slår Random OFF.
4. Ved ekstra kort > antal runder deles resten til sidst.

GAMEPLAY-INDSTILLINGER

Tilgængelige presets:

- UNO/Rummy
- Texas Hold'em
- Bridge
- Blackjack
- Crazy Eights
- Custom

UNO / Rummy

- Vælg antal spillere.
- Deal 7 kort til hver spiller + 1 kort til bunken.
- Remotes kan give strafkort.

TEXAS HOLD'EM

Faser:

1. Hole Cards (2 kort pr. spiller)

2. Flop (1 burn + 3 kort)

3. Turn (1 burn + 1 kort)

4. River (1 burn + 1 kort)

- SB-position flyttes automatisk efter hver runde.

- Remotes kan starte dealing.

BRIDGE

- 4 spillere, 13 kort hver, 0 ekstra.

BLACKJACK

- Vælg antal spillere.

- Deal 2 kort pr. spiller.

- Spillere kan trække kort via remotes.

CRAZY EIGHTS

- 7 kort (2 spillere)

- 5 kort (>2 spillere)

- 1 kort som startbunke

- Remotes kan trække kort.

REMOTE-PARRING

- En remote pr. position.

- Match remotes nummer med displayet.

- Tryk på remote for at bekræfte ([ok]).

DRAWING MODE

- Tryk på en parret remote → maskinen vender til spilleren og deler kort.

- Hold for at afslutte.

AVANCEREDE INDSTILLINGER

- Touch-pause ON/OFF

- Auto-stop shuffle ON/OFF

- Hastighedsjustering

PAKKEINDHOLD

- 1 × MAX 6 enhed

- 4 × remotes
- 1 × USB-C kabel
- 1 × manual
- 1 × æske

SPECIFIKATIONER

- Mål: 16,2 × 12,7 × 11,6 cm
- Model: MAX 6
- Materiale: ABS/POM
- Batteri: 5200 mAh
- Vægt: 830 g
- Input: 5V 2A USB-C
- OLED display

VEDLIGEHOLDELSE

- Læs manualen før brug.
- Hold hjul og mekanik rene.
- Undgå varme >55°C.
- Brug flade, ubeskadigede kort.
- Undgå stød og vibrationer.
- Genoplad før fuld afladning.

FEJLFINDING

- Ingen reaktion → tjek batteri og opladning.
- Shuffle stopper ikke → slå Auto-Stop fra.
- Fastklemte kort → brug flade kort.
- Ujævn dealing → tjek Random, mekaniske blokeringer.
- Sensorfejl → rens sensorer.
- Fejl efter lang pause → genstart.

GARANTI

1 års garanti mod produktionsfejl.

Dækker ikke misbrug, skader, ændringer eller naturbegivenheder.